



ADVERTENCIA

Antes de utilizar el equipo por primera vez, lea este manual de instrucciones y familiarícese con el equipo. Para utilizar el equipo de forma correcta y segura, debe cumplir con los consejos de seguridad pertinentes. Por razones de seguridad, los niños y adolescentes menores de edad, así como aquellos que no puedan distinguir el riesgo o no dominen este manual de instrucciones, no pueden utilizar el equipo. Por favor, guarde las instrucciones cuidadosamente.



RANGO DE APLICACIÓN

Este producto es adecuado para un rango de temperatura del agua de 4 °C 35° C. Este producto se puede utilizar en estanques y fuentes paisajísticas, entre otros.



CONSEJOS DE SEGURIDAD



1. Si encuentran problemas y dificultades, por su seguridad, consulte a los profesionales eléctricos.
2. Antes de tocar el agua, desenchufe siempre todos los equipos que estén allí.
3. El LITTLE MAX solo puede enchufarse a un tomacorriente con dispositivo de protección contra corriente de fuga. Esta toma debe instalarse de acuerdo con las normas eléctricas correspondientes de cada país.
4. Nunca utilice adaptadores, líneas de extensión o líneas de conexión sin dispositivos de protección contra corriente de fuga.
5. Se debe garantizar que el LITTLE MAX esté equipada con un dispositivo de protección contra corriente de fuga (FI o RCD) cuya corriente de fuga calibrada no supere a los 3° mA.
6. Compara el voltaje (V) y la frecuencia (Hz) de tu red eléctrica con los datos de la placa del modelo, deben ser consistentes entre sí.
7. Solo cuando no haya nadie en el agua se podrá accionar la bomba.
8. No agarre el cable de conexión del LITTLE MAX para transportar o tirar de la bomba.
9. El enchufe y las conexiones deben mantenerse secas.
10. Si el cable o la carcasa están dañados, absténgase de encender el LITTLE MAX.
11. Nunca utilice este equipo para bombear a otros líquidos que no sea agua.
12. Nunca permita que la bomba funcione sin agua (funcionamiento en seco), ocasionará daños en el LITTLEMAX.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. Inserta la cuerda en uno de los orificios del flotador (verde) y amarré firmemente.
2. Amarré firmemente el otro extremo de la cuerda en la varilla de sujeción.
3. Inserte la varilla de sujeción firmemente en la tierra del estanque.

Nota: Al realizar la instalación, la parte del motor debe colocarse completamente en el fondo del agua para evitar daños por trabajar el equipo en seco.




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Este producto es adecuado para estanques de peces y paisajes.
2. Adopta una instalación flotante en la superficie del agua automáticamente con el nivel de la misma.
3. Se adopta una tecnología de conversión de frecuencia, con baja potencia, esta eficiencia y ahorro de energía.
4. La boquilla de difusión del agua aumenta el oxígeno disuelto, con un amplio diámetro de aspersión logrando 360 grados. Tiene un buen efecto de aumento de oxígeno y reduce la probabilidad de enfermedades de los peces.
5. La cubierta de entrada tipo filtro de malla aísla las malas hierbas y los artículos diversos para hacer que la entrada de agua sea más suave.
6. Eje giratorio de cerámica, resistente al desgaste, inoxidable, larga vida útil.



LISTAS DE PIEZAS

No°	Nombre
1	Marco De Fijación
2	Boya
3	Tapa Del Filtro De Agua
4	Impulsor
5	Tornillos
6	Rotores
7	Almohadillas De Cerámica
8	Cojinete
9	Cuerpo Del Motor



PARAMETRO TÉCNICO

Modelo	Voltaje	Fuerza	Producción
LITTLEMAX	110V/220V	90W	20000l/Horas
Altura De La Fuente	Diámetro De La Fuente	Longitud Del Cable De Alimentación	Tamaño Del Producto
1 Metro	3 Metros	10 Metros	275x252x420mm



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lea atentamente los siguientes consejos de seguridad y limpieza de LITTLE MAX regularmente para asegurar su funcionamiento efectivo.

1. Cortar el suministro eléctrico, retirar la fijación y sacar el producto del agua.



2. Sostenga la parte principal del LITTLE MAX con una mano y gire la boya en sentido de antihorario con la otra mano para separar la parte principal de la bomba de agua de la boya.
3. Gire en sentido antihorario y retire el marco de fijación.
4. Empuje el pestillo de bloqueo y gírelo a lo largo de la junta de forma escalonada para separar la cubierta del filtro de agua de la carcasa inferior del cuerpo principal.
5. Afloje el tornillo de fijación para sacar el conjunto del rotor.
6. Utilice un cepillo suave para limpiar una pieza con agua corriente.
7. Después de la limpieza, ensamble los productos en secuencia.



INVIERNO

1. Retire el LITTLE MAX del agua.
2. Limpie el LITTLE MAX a fondo.
3. Compruebe si el LITTLE MAX y el cable de alimentación están dañados.
4. El LITTLE MAX debe almacenarse en un lugar protegido de las heladas y en un recipiente que contenga la mayor cantidad de agua posible.

Nota:

1. No se puede sumergir en el agua el enchufe.
2. Se deben seguir los consejos de seguridad.
3. Si encuentra que el exterior está dañando, comuníquese con su proveedor de inmediato.

Problema	Razón	Solución
No se puede iniciar la bomba	Sin tensión de alimentación	Verifique el voltaje de la fuente de alimentación
Agua o bombea insuficiente	• Bloqueo de la carcasa de la bomba • Impulsor atascado • El aire fluye hacia la bomba	• Limpiar la carcasa de la bomba • Limpiar La bomba a fondo • Reiniciar la bomba